



Pボタン...時間設定など初期設定につかいます。(プログラム)

Dボタン...これを押すとどこでもドアが開き中でドラえもんが生活している様子を見る事ができます。数分するとドアは自動的に閉まります。

Rボタン...ドラえもんに時間を教えてもらいたい時に使います。(リクエスト)

Cボタン...Rボタンで時間を教えてくれない時やすぐ時間を知りたい時に使います。(コマンド)

Lボタン...暗い所でもLボタンを押すといつでも(ELバックライト) どこでも時間を見る事ができます。

【電池交換について】
ライブドラッチ Evo.には以下の電池が対応します。
CR 2032 使用...一般のお店で購入できます。
★なお電池交換についてはご自身で行わず、必ず時計専門店にご相談ください。

どうやってつかうの?

初期設定をしよう!
電池を入れた直後、または通常モード時(ドラえもんがアニメーションをしている)にPボタンを2秒以上押し続けると、以下の項目が点滅表示する設定モードになるよ!

Pボタン

1回目 SOUND サウンド ON/OFF 設定
RボタンがON、CボタンがOFF
* OFFにしてもアラームが設定してあればアラーム音は鳴ります。
Dボタンを押すと通常モードへ戻ります。

2回目 ALARM アラーム時刻設定

H:00 Hour (時) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

3回目 M:00 Minute (分) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

4回目 ON/OFF アラームON/OFF切り替え
RボタンでON、CボタンでOFF
* Dボタンを押すと通常モードへ戻ります。

5回目 TIME 時刻設定

H:00 Hour (時) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

6回目 M:00 Minute (分) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

7回目 S:00 Second (秒) 設定
Rボタンで+1 (分)の00 (秒)に進み、Cボタンで00 (秒)にもどります。
* Dボタンを押すと通常モードへ戻ります。

8回目 DAY 日付設定

Y/01 Year (年・西暦) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

9回目 M/01 Month (月) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

10回目 D/01 Day (日) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1
* Dボタンを押すと通常モードへ戻ります。

11回目 BIRTH DAY? 誕生日設定

M/01 Month (月) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1

12回目 D/01 Day (日) 設定
Rボタンで+1、Cボタンで-1
*自分の誕生日を設定しておくドラえもんがプレゼントを持って来てくれるよ!

13回目 通常モードに戻る

こんな機能付きだよ!

どこでも鼻氣...
寝だっけ落ち込んだり、元気がなかったりそんな日だってあるよね。そんな時はどこでもドアが開いている状態の時にPボタンを6回続けて押し続けてみる。ドラえもんがそばに居て鼻氣づけてくれるはず。

おでかけ...
ドラえもんだって、みんなと同じ様に散歩したり、旅行に出かけたりするんだ。でもみんなと違うところは、ドラえもんにはタケコプターやどこでもドアがあるから一瞬でいるんならに行き空を飛び回ったりすることだって出来るんだ。見逃さないでよ!

スペシャルデー...

ドラえもんだってイベントの日をとっても大切にしているんだ。特別のイベントの日にはその日にしか出ないアニメーションで楽しませてくれるよ。その日まで楽しみにしててね。

10月31日 ハロウィン	12月2日 ドラミちゃん バースデー	12月24・25日 クリスマス	1月1日 お正月	3月3日 ひな祭り
-----------------	--------------------------	--------------------	-------------	--------------

おみくじ...
どこでもドアが開いている状態でPボタンを3回押しすと1日1回だけおみくじで今日の運勢が占えるよ!

大吉 **中吉** **小吉** **凶**

願いわざ...
他にもたくさん...があるよ! 探してね!